


MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-0012-2
TALL CABINET



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this tall cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**




TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Exploded View	4
Assembly Instructions	6
Warranty	13

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.
Maximum middle shelves load: 120 lb (54 kg).
Maximum bottom panel load: 240 lb (109 kg).
Maximum cabinet load: 600 lb (272.2 kg).





SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

PARTS LIST


No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1-A1	Left Upper Side Panel	1	16-2	Corner Protection-B	2
1-A2	Left Bottom Side Panel	1	17-2	Middle Corner Protection	2
1-A3	Side Panel Reinforcement		21	Screwdriver	1
	Connection Part	2	22	Key (attached at the door handle)	2
2-A1	Right Side-Upper Panel	1	23	Magnet	2
2-A2	Right Side-Bottom Panel	1	25	Wrench	1
3	Top Panel	1	27	Waher (M4)	2
4	Bottom Panel	1	27-B	Washer (M8)	2
5	Middle Shelf	3	34	Hook	12
6-A1	Left Door-Upper Panel	1	41	Screw F (M4 x 8L)	54
6-A2	Left Door-Bottom Panel	1	42	Screw G (M4 x 30L)	12
6-A3	Door Panel Connection Part	2	52	Screw K (M5 x 10L)	8
7-A1	Right Door-Upper Panel	1	53	Screw L (M4 x 6L)	1
7-A2	Right Door-Bottom Panel	1	54	Screw N (M4 x 10L)	28
7-A3	Key Rod	1	55	Screw M (M6 x 50L)	2
8	Upper Back Panel	1	55-A	Wall Anchor	2
9	Middle Back Panel	2	60	Mounting Strap	2
10	Bottom Back Panel	1	61	Screw O (M4 x 12L)	2
6-1	Levelling Feet	4	63	Press Knob	30
15-2	Corner Protection-A	2			




4

model no. 068-0012-2 | contact us 1-800-689-9928


EXPLODED VIEW



(1-A) Left Side Panel




(2-A) Right Side Panel




EXPLODED VIEW

(6-A) Left Door



(7-A) Right Door



model no. 068-0012-2 | contact us 1-800-689-9928

ASSEMBLY PREPARATION

- Begin the assembly of this cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the box and ensure that all parts listed on page 3 are present.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before finishing tightening them with the provided screwdriver (21). If a power screwdriver is used, keep on a low torque setting.

WARNING


Some parts may have sharp edges. To avoid injury, wearing gloves is recommended during assembly.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install Left Side Panel (1-A)


Place the left side-upper panel (1-A1) and left side-bottom panel (1-A2) together. Insert the side panel reinforcement connection part (1-A3) into the slot of the left side-upper panel. Use 3 pcs of screw G (42) to secure from the top side.

Note: Before tightening screws, make sure the corners and edges of left side-upper panel (1-A1) and left side-bottom panel (1-A2) are completely flush.



2. Install Left Side Panel (2-A)

Repeat Step 1. Place right side-upper panel (2-A1) and right side-bottom panel (2-A2) together. Insert side panel reinforcement connection part (1-A3), and use 3 pcs screw G (42) to secure from the top side.




3. Install Left Door (6-A).

Place left door-upper panel (6-A1) and left door-bottom panel (6-A2) together, line up screw holes, and use 1 pc screw F (41) to secure from the side.

Then, place the door panel connection part (6-A3) over the touching sides. Line up the screw holes and use 4 pcs screw F (41) to secure from the top, and use 4 pcs screw K (52) to secure from outside edge.


Note: Before tightening screws, make sure the left door-upper panel (6-A1) and left door-bottom panel (6-A2) are completely flush.



4. Install Left Door (7-A).


Repeat Step 3. Place right door-upper panel (7-A1) and right door-bottom panel (7-A2) together. Line up screw holes and use 1 pc screw F (41) to secure from the side. Then, attach door panel connection part (6-A3) over the touching sides, using 4 pcs screw F (41) to secure from the top touching side and 4 pcs screw K (52) to secure from outside edge.

Note: Before tightening screws, make sure the left door-upper panel (7-A1) and left door-bottom panel (7-A2) are completely flush.




5. Install Key Rod (7-A3)

Attach and insert key rod (7-A3) into the bottom tab hole of right door-bottom panel (7-A2). Twist out the pre-assembled screw L (53) on the key rod linkage plate. Attach key rod (7-A3) by lining up the screw hole and retightening screw L (53).

**6. Install Top Panel (3) to Left Side Upper Panel (1-A1) and Right Side Upper Panel (2-A1).**


Attach top panel (3) to left side upper panel (1-A1) and right side upper panel (2-A1). Make sure the front of the panel faces downward. Line up screw holes, and use 6 pcs screw F (41) to secure.



Note: Before tightening screws, make sure the bottom corners of left side upper panel (1-A1) and right side upper panels (2-A1) are completely flush with the back and front corners of top panel (3).

7. Install Bottom Panel (4) to Left Side Bottom Panel (1-A2) and Right Side Bottom Panel (2-A2)


Attach bottom panel (4) to left side-bottom panel (1-A2) and right side-bottom panel (2-A2). Line up screw holes and use 6 pcs screw G (42) to secure.



Note: Before tightening screws, make sure the bottom corners of left side-bottom panel and right side-bottom panels (1-A2, 2-A2) are completely flush with the back and front corners of bottom panel (4).


8. Install Back Panels (8, 9 and 10)

1) Attach bottom back panel (10) onto both bottoms of left and right side panels (1-A2 and 2-A2) and bottom panel (4).



2) Attach both middle back panels (9) above bottom back panel (10) the same way. Place the groove of the middle back panel (9) onto the top edge of the bottom back panel (10).

3) Line up all the screw holes, and use 24 pcs screw F (41) to secure each back panel's four sides to back of cabinet left and right side panels (1-A and 2-A).




4) Using 18 pcs press knob (63), press them into the other holes to attach all back panels.

Note: Do not fully tighten screw F (41) before the press knobs (63) are secured.

9. Install Levelling Feet (6-1)


Install levelling feet (6-1) into the four corners of bottom panel (4). Use wrench (25) to tighten.



Note: Rotate/stand cabinet upright after this step.

10

model no. 068-0012-2 | contact us 1-800-689-9928



10. Install Corner Protections (15-2, 16-2 and 17-2)

1) Attach corner protection A (15-2) onto the cabinet bottom right side corner and the top left side corner, and use 10 pcs screw N (54) to secure.


2) Attach corner protection B (16-2) onto the cabinet bottom left side corner and the top right side corner, and use 10 pcs screw N (54) to secure.

3) Attach middle corner protection (17-2) to the middle of left side panel (1-A) and right side panel (2-A), and use 8 pcs screw N (54) to secure.

11. Install Magnet (#23)

Place magnet (23) onto top panel (3) and bottom panel (4) facing the front, and use 4 pcs screw F (41) to secure.


Note: The black plate of the magnet should be facing the front.



12. Install Middle Shelves (5)


1) Choose the desired height for each middle shelf (5) inside cabinet. Place the hooks (34) into the four side hook slots of the cabinet body, and make sure they are at the same height.

2) Place each middle shelf (5) into the cabinet, and push it down onto the hooks (34).



13. Install Left and Right Doors (6-A and 7-A)

1) Attach left door (6-A) to left side panel (1-A), and use 5 pcs screw F (41) to secure. Use 6 press knob (63), 1 pc of screw F (41) at the top side, 3 pcs of screw F (41) in the middle, and 1pc of screw F (41) at the bottom. Press 6 pcs press knob (63) into the other holes to further secure the door panels.



Note: The screw holes on the door hinge have tolerance, enabling the door to be adjusted and centred in the door frame. Place top, middle and bottom screws first. Don't tighten screws completely — this may save time by avoiding having to make slight adjustments for levelling door panels later.

2) Install right door (7-A) the same way.

Warning: To prevent possible tipping, it is suggested that the mounting straps be installed.

Note: A power drill and bit (not included) are necessary to install the mounting straps.


14. Install Mounting Strap (60)

1) Remove 2 pcs screw F (41) from the top of cabinet back corners.

2) Attach 2 pcs mounting strap (60) to the back corners, using screw O (61) and washer (27) to secure.

3) Measure and mark holes on the wall according to the cabinet height and width, drill two holes in the wall with a 5/16" drill bit, and insert the wall anchor (55-A) into the hole.

4) Attach the other end of the mounting strap (60) to the wall using screw M (55) and washer (27-B).



This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

These warranties are subject to the following conditions and limitations:

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer


This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Modèle n° 068-0012-2
ARMOIRE HAUTE



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

**GUIDE
D'UTILISATION**




TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Vue éclatée	4
Instructions d'assemblage	6
Garantie	13

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

Modèle n° 068-0012-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons.
Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.
Charge maximale des tablettes du milieu : 120 lb (54 kg).
Charge maximale du panneau inférieur : 240 lb (109 kg).
Charge maximale de l'armoire : 600 lb (272,2 kg).



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1-A1	Panneau latéral supérieur gauche	1	16-2	Protecteur de coin – B	2
1-A2	Panneau latéral inférieur gauche	1	17-2	Protecteur de coin de milieu	2
1-A3	Pièce de renforcement du panneau latéral		21	Tournevis	1
	Pièce de connexion	2	22	Clé	2
2-A1	Panneau latéral droit supérieur	1	23	Aimant	2
2-A2	Panneau latéral droit inférieur	1	25	Clé	1
3	Panneau supérieur	1	27	Rondelle (M4)	2
4	Panneau inférieur	1	27-B	Rondelle (M8)	2
5	Tablette centrale	3	34	Crochet	12
6-A1	Panneau supérieur de porte gauche	1	41	Vis F (M4 x 8L)	54
6-A2	Panneau inférieur de porte gauche	1	42	Vis G (M4 x 30L)	12
6-A3	Pièce de raccordement de panneau de porte	2	52	Vis K (M5 x 10L)	8
7-A1	Panneau supérieur de porte droite	1	53	Vis L (M4 x 6L)	1
7-A2	Panneau inférieur de porte droite	1	54	Vis N (M4 x 10L)	28
7-A3	Tige de clé	1	55	Vis M (M6 x 50L)	2
8	Panneau supérieur arrière	1	55-A	Cheville d'ancrage	2
9	Panneau arrière de milieu	2	60	Sangle de fixation	2
10	Panneau arrière inférieur	1	61	Vis O (M4 x 12L)	2
6-1	Pieds de nivellement	4	63	Bouton d'appui	30
15-2	Protecteur de coin – A	2			

27 M4



27-B M8



41 M4x8



42 M4x30



52 M5x10



53 M4x6



54 M4x10



55 M6x50



55-A M6



60




61 M4x12





63





(1-A) Panneau latéral gauche



(2-A) Panneau latéral droit



VUE ÉCLATÉE

(6-A) Porte gauche

(7-A) Porte droite



Modèle n° 068-0012-2 | Contactez-nous au 1 800 689-9928

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

- Commencez l'assemblage de cette armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 3 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces ayant plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer à l'aide du tournevis (21) fourni. Si vous utilisez une visseuse électrique, utilisez un réglage faible de serrage de couple.

AVERTISSEMENT


Certaines pièces ont des bords tranchants. Pour éviter les blessures, il est recommandé de porter des gants pendant l'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Installer le panneau latéral gauche (1-A)


Placez le panneau latéral gauche-supérieur (1-A1) et le panneau gauche côté bas (1-A2) ensemble. Insérez la pièce de raccordement de renforcement du panneau latéral (1-A3) dans la fente du panneau latéral supérieur gauche. Utilisez 3 vis G (42) pour fixer depuis le côté supérieur.

Remarque : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins et les bords du panneau supérieur gauche (1-A1) et le panneau inférieur gauche (1-A2) sont complètement alignés.



2. Installer le panneau latéral gauche (2-A)

Répétez l'étape 1. Placez le panneau supérieur droit (2-A1) et le panneau inférieur droit (2-A2) ensemble. Insérez la partie de raccordement du panneau latéral (1-A3), et utilisez 3 vis G (42) pour fixer par le haut.




3. Installer la porte gauche (6-A).

Placez le panneau supérieur de la porte gauche (6-A1) et le panneau inférieur de la porte gauche (6-A2) ensemble. Alignez les trous de vis et utilisez 1 vis F (41) pour fixer par le côté.

Ensuite, placez la pièce de raccordement du panneau de porte (6-A3) sur les côtés en contact, alignez les trous de vis, utilisez 4 vis F (41) pour fixer par le haut, et utilisez 4 vis K (52) pour fixer à partir du bord extérieur.


Remarque : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les panneaux supérieur (6-A1) et inférieur (6-A2) de porte gauche sont complètement alignés.



4. Installer la porte gauche (7-A).


Répétez l'étape 3. Placez le panneau supérieur de la porte gauche (7-A1) et le panneau inférieur de la porte gauche (7-A2) ensemble. Alignez les trous de vis et utilisez 1 vis F (41) pour fixer par le côté. Ensuite, fixez la pièce de raccordement du panneau de porte (6-A3) sur les côtés en contact, à l'aide de 4 vis F (41) pour fixer du côté supérieur en contact et de 4 vis K (52) depuis le bord extérieur.

Remarque : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les panneaux supérieur (7-A1) et inférieur (7-A2) de porte gauche sont complètement alignés.




5. Installer la tige de clé (7-A3)

Fixez et insérez la tige de clavette (7-A3) dans le trou de languette inférieur du panneau inférieur droit de la porte (7-A2). Tournez et faites sortir la vis préassemblée L (53) sur la plaque de liaison de la tige de clé. Attachez la tige de clavette (7-A3) en alignant le trou de vis et en resserrant la vis L (53).

**6. Installer le panneau supérieur (3) sur le panneau supérieur gauche (1-A1) et le panneau supérieur droit (2-A1)**


Fixez le panneau supérieur (3) au panneau supérieur gauche (1-A1) et au panneau supérieur droit (2-A1). Assurez-vous que l'avant du panneau est orienté vers le bas. Alignez les trous de vis et utilisez 6 vis F (41) pour fixer.

Remarque : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins inférieurs du panneau supérieur gauche (1-A1) et du côté droit des panneaux supérieurs (2-A1) sont complètement à égalité avec les coins arrière et avant du panneau supérieur (3).

**7. Installer le panneau inférieur (4) sur le panneau inférieur gauche (1-A2) et le panneau inférieur droit (2-A2)**

Alignez les trous de vis du panneau inférieur (4) avec le panneau gauche inférieur (1-A2) et avec le panneau inférieur droit (2-A2), puis fixez à l'aide de 6 vis G (42).

Remarque : Avant de serrer les vis, assurez-vous que les coins inférieurs du panneau inférieur gauche et des panneaux inférieurs droit (1-A2, 2-A2) sont complètement alignés avec les coins arrière et avant du panneau inférieur (4).



8. Installer les panneaux arrière

(8, 9 et 10)

1) Fixez le panneau arrière inférieur (10) sur les panneaux latéraux gauche et droit (1-A2 et 2-A2) et le panneau inférieur (4).

2) Fixez les deux panneaux du milieu du milieu du dos (9) au-dessus du panneau arrière inférieur (10) de la même façon. Placez la rainure du panneau arrière central (9) sur le bord supérieur du panneau arrière inférieur (10).

3) Alignez tous les trous de vis. Utilisez 24 vis F (41) pour fixer les quatre côtés de chaque panneau arrière à l'arrière des panneaux latéraux gauche et droit de l'armoire (1-A et 2-A).

4) En utilisant 18 boutons-pression (63), appuyez dans les autres trous pour fixer tous les panneaux arrière.




Remarque : Ne serrez pas complètement la vis F (41) avant de fixer les boutons-pression (63).


9. Installer les pieds de nivellement

(6-1)

Installez les pieds de nivellement (6-1) dans les quatre coins du panneau inférieur (4). Utilisez la clé (25) pour serrer.

Remarque : Tournez/mettez l'armoire debout après cette étape.





10. Installer les protections de coins (15-2, 16-2 et 17-2)

1) Fixez la protection de coin A (15-2) sur le coin inférieur droit de l'armoire et le coin supérieur gauche et utilisez 10 vis N (54).


2) Fixez la protection de coin B (16-2) sur le coin inférieur gauche de l'armoire et le coin supérieur droit et utilisez 10 vis N (54).

3) À l'aide de 8 vis N (54), fixez la protection du coin central (17-2) au milieu du panneau latéral gauche (1-A) et du panneau latéral droit (2-A).

11. Installer l'aimant (23)

Placez l'aimant (23) sur le panneau supérieur (3) et le panneau inférieur (4) face à l'avant, et utilisez 4 vis F (41) pour le fixer.


Remarque : La plaque noire de l'aimant doit être tournée vers l'avant.



12. Installer les tablettes du milieu (5)

1) Choisissez la hauteur désirée pour chaque tablette du centre (34) à l'intérieur de l'armoire. Placez les crochets (34) dans les quatre fentes latérales pour crochets du corps de l'armoire et assurez-vous qu'ils sont à la même hauteur.

2) Placez chaque tablette du centre (5) dans l'armoire et poussez-la sur les crochets (34).




13. Installer les portes gauche et droite (6-A et 7-A)

1) À l'aide de 5 vis F (41), fixez la porte gauche (6-A) au panneau gauche (1-A). Utilisez 6 boutons-pression (63), 1 vis F (41) en haut, 4 vis F (41) au milieu et 1 vis F (41) en bas. Appuyez sur 6 boutons-pression (63) dans les autres trous pour sécuriser davantage les panneaux de porte.

Remarque : Les trous de vis sur la charnière de porte ont une tolérance, permettant à la porte d'être ajustée et centrée dans le cadre de la porte. Placez les vis du haut, du milieu et du bas en premier. Ne serrez pas complètement les vis car cela peut vous faire gagner du temps en évitant d'avoir à faire de légers ajustements pour niveler les panneaux de porte plus tard.

2) Installez la porte droite (7-A) de la même façon.



Avertissement : Pour éviter un renversement possible, il est recommandé d'installer les sangles de fixation.

Remarque : Il vous faut une perceuse électrique et un foret (non compris) pour installer les sangles de fixation.


14. Installer les sangles de fixation (60)

1) Retirez les 2 vis F (41) du haut des coins arrière de l'armoire.

2) Fixez les 2 sangles de fixation (60) aux coins arrière, à l'aide de la vis O (61) et de la rondelle (27).

3) Mesurez et marquez les trous sur le mur en fonction de la hauteur et de la largeur de l'armoire, percez deux trous dans le mur avec un foret de 5/16 po et insérez l'ancrage mural (55-A) dans le trou.

4). Fixez l'autre extrémité de la sangle de fixation (60) au mur à l'aide de la vis M (55) et de la rondelle (27-B).



Ce produit Mastercraft^{MD} est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8