


Mastercraft **MAXIMUM™**



INSTRUCTION MANUAL
STORAGE CABINET
068-1221-8 

**If any parts are
missing or damaged,
or if you have any
questions, please call
1-800-689-9928.**



Read and understand this instruction manual thoroughly before using the product. It contains important information for your safety, as well as operating and maintenance advice.

Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, this instruction manual must be included.

STORAGE CABINET 068-1221-8

Mastercraft
MAXIMUM

2

TECHNICAL SPECIFICATIONS	3
SAFETY GUIDELINES	4
EXPLODED VIEW	5
PACKAGE CONTENTS	6–8
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	9–11
WARRANTY	12–13

TABLE OF CONTENTS

3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Component	Maximum load
Each shelf	200 lb (90 kg)
Bottom panel	400 lb (180 kg)

Note: Maximum load for the storage cabinet is 1000 lb (450 kg).



STORAGE CABINET 068-1221-8

4

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.

 **CAUTION!**
Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note - The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.


 **CAUTION!**
Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- The cabinet should be positioned on a level surface.
- This cabinet is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the storage cabinet.
- Do not stand on the storage cabinet and do not use it as scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this storage cabinet.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the cabinet without necessary manpower.

SAFETY GUIDELINES

5

EXPLODED VIEW



MC-681221-01

Mastercraft
MAXIMUM

STORAGE CABINET 068-1221-8


6

Name	No.	Qty	Illustration
Left panel	1	1	
Right panel	2	1	
Top panel	3	1	
Bottom panel	4	1	
Middle shelf	5	3	
Left door	6	1	
Right door	7	1	
Upper back panel	8	1	
Middle back panel	9	2	

PACKAGE CONTENTS

7


PACKAGE CONTENTS

Bottom back panel	10	1	
Hook	13	12	
Bumper	14	4	
Corner protector A	15	2	
Corner protector B	16	2	
M4 X 18 screw	18	16	
M4 X 8 screw	19	80	
M4 X 30 screw	20	6	
Screwdriver (not shown)	21	1	



STORAGE CABINET 068-1221-8

8

Key (not shown)	22	2	
Magnet	23	2	
Leveling foot	24	4	
Wrench	25	1	

PACKAGE CONTENTS

STORAGE CABINET 068-1221-8

Mastercraft
MAXIMUM

9

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly preparation

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on pages 6-8 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.



Assembly instructions

1. Attach the left panel (Part 1) and right panel (Part 2) to the top panel (Part 3). Insert three M4 X 8 screws (Part 19) into each side of the panels and tighten them using the screwdriver (Part 21) (*fig A*).

Note: Make sure the front of the cabinet frame is facing down. Once the cabinet frame is assembled, turn the cabinet frame to the upright position to attach the back panels.

Note: As the cabinet frame is assembled upside down, use carpet or blanket while assembling the cabinet so that cabinet front does not get scratched.

2. Attach the left panel (Part 1) and right panel (Part 2) to the bottom panel (Part 4). Insert three M4 X 30 screws (Part 20) into each side of the panels and tighten them using the screwdriver (*fig B*).




STORAGE CABINET 068-1221-8

10


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Attach the bottom back panel (Part 10), middle back panels (Part 9) and upper back panel (Part 8) to the assembled cabinet frame. Starting from the bottom back panel, insert the M4 X 8 screws (Part 19) into the screw holes of all the back panels and tighten them using the screwdriver (*fig C*).


Note: Two screw holes for corner protectors are reserved across the top panel and the bottom panel.




4. Install the leveling feet (Part 24) on the bottom panel (Part 4) using the wrench (Part 25) (*fig D*).
5. Turn the cabinet frame to the upright position.



6. Choose the desired height for placing each middle shelf (Part 5) inside the cabinet. Then pull down the hooks (Part 13) into the hook slots provided, making sure the four hooks are placed at the same height. Place the shelves into the cabinet frame and press them down onto the hooks (*fig E*).




7. Attach one of two magnets (Part 23) to the top panel (Part 3) and another magnet to the bottom panel (Part 4). Insert two M4 X 8 screws (Part 19) into each magnet and tighten them using the screwdriver (*fig F*).




11

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


8. Attach the left door (Part 6) and right door (Part 7) on corresponding sides of the cabinet frame. Insert 10 M4 X 8 screws (Part 19) into the doors and tighten them using the screwdriver (*fig G*).



9. Place the bumpers (Part 14) on the bottom panel. Insert four M4 X 18 screws (Part 18) into the bumpers and tighten them using the screwdriver. Then place the corner protector A (Part 16) and corner protector B (Part 15) on the top panel (Part 3). Insert five M4 X 8 screws (Part 19) into each corner protector and tighten them using the screwdriver (*fig H*).



10. The storage cabinet is ready to be used. Use the keys (Part 22) to lock the left door (Part 6) and right door (Part 7), if desired (*fig I*).



STORAGE CABINET 068-1221-8

Mastercraft Maximum® limited warranty



This Mastercraft Maximum® product carries a five-year limited warranty against defects in workmanship and materials.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with **proof of purchase** within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

WARRANTY

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a. A bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided.
- b. This warranty will not apply to any product or part thereof that is worn or broken or that has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect, or lack of proper installation, operation, or maintenance (as outlined in the applicable instruction manual or operating instructions), or that is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes.
- c. This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product that are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use.
- d. This warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer).
- e. This warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing).
- f. This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons.
- g. This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, or abrasive and chemical cleaners.
- h. This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

13

WARRANTY

Additional limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss, or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential, or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.


Notice to consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim, or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.



STORAGE CABINET 068-1221-8

Mastercraft ***MAXIMUM***TM



GUIDE D'UTILISATION **ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER**

068-1221-8

**Si des pièces manquent
ou sont endommagées,
ou si vous avez des
questions, veuillez appeler
1 800 689-9928.**



Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser le produit. Il contient des informations importantes pour votre sécurité ainsi que des conseils d'utilisation et d'entretien.

Conservez ce guide pour une utilisation future. Si ce produit est transmis à un tiers, alors ce mode d'emploi doit être inclus.

ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8

Mastercraft
MAXIMUM

2

FICHE TECHNIQUE	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
VUE ÉCLATÉE	5
CONTENU DE L'EMBALLAGE	6-8
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	9-11
GARANTIE	12-13

TABLE DES MATIÈRES

3

FICHE TECHNIQUE

Composante	Charge maximale
Chaque tablette	200 lb (90 kg)
Panneau inférieur	400 lb (180 kg)

Remarque : La charge maximale de stockage de l'armoire est de 1000 lb (450 kg).



ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8

4

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des renseignements qui ont trait à la protection de la sécurité personnelle et à la PRÉVENTION DES PANNES. Il est très important de lire attentivement ce manuel et de bien le comprendre avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous sont utilisés pour indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Remarque – Le mot « Remarque » est utilisé pour informer l'utilisateur de détails à connaître sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces précautions sont destinées à la sécurité personnelle de l'utilisateur et autres personnes travaillant avec l'utilisateur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une perte permanente de la vue des blessures graves, voire mortelles, et des dégâts matériels et endommager le produit. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.



ATTENTION!


Danger potentiel qui peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Cette armoire est destinée à une utilisation en intérieur.
- Resserrez tous les écrous et boulons, si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- **Ne montez pas sur l'armoire, et ne l'utilisez pas comme échafaudage pendant le montage.**
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée.
- Tout montage ou entretien de l'armoire ne doivent être effectués que par des adultes.
- N'assemblez pas l'armoire ni ne la déplacez sans la main-d'œuvre nécessaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

5

VUE ÉCLATÉE



MC-681221-01

Mastercraft
MAXIMUM

ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8


6

Nom	N° de pièce	Quantité	Illustration
Panneau de gauche	1	1	
Panneau de droite	2	1	
Panneau supérieur	3	1	
Panneau inférieur	4	1	
Tablette	5	3	
Porte gauche	6	1	
Porte droite	7	1	
Panneau arrière supérieur	8	1	
Panneau arrière central	9	2	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

7


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Panneau arrière inférieur	10	1	
Crochet	13	12	
Pare-chocs	14	4	
Protecteur de coin A	15	2	
Protecteur de coin B	16	2	
Vis M4 x 18	18	16	
Vis M4 x 8	19	80	
Vis M4 x 30	20	6	
Tournevis	21	1	



ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8

8

Clef	22	2	
Aimant	23	2	
Pied réglable	24	4	
Clé plate	25	1	

CONTENU DE L'EMBALLAGE

9

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Préparation de montage

- Montez l'armoire de rangement sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées précédemment sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

Instructions de montage


1. Fixez les panneaux gauche et droit (1 et 2) sur le panneau supérieur (3). Insérez trois vis M4 x 8 (19) de chaque côté des panneaux et les serrer à l'aide du tournevis (21) (*fig. A*).

Remarque : Assurez-vous que l'avant du châssis de l'armoire est orienté vers le bas. Une fois le châssis de l'armoire monté, tournez le châssis de l'armoire en position droite pour fixer les panneaux arrières.



Remarque : Comme le châssis de l'armoire est monté à l'envers vers le bas, utilisez un tapis ou une couverture lors de l'assemblage de l'armoire de sorte que l'avant de l'armoire ne se raye pas.

2. Fixez les panneaux gauche et droit (1 et 2) sur le panneau de fond (4). Insérez trois vis M4 x 30 (20) de chaque côté des panneaux et les serrer avec le tournevis (*fig. B*).



ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8

10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE





- Fixez le panneau arrière inférieur (10), le panneau arrière central (9) et le panneau arrière supérieur (8) au châssis assemblé de l'armoire. En partant du panneau arrière inférieur, insérez les vis M4 x 8 (19) dans les trous de vis de l'ensemble des panneaux arrières et serrez-les à l'aide du tournevis (*fig. C*).

Remarque : Deux trous de vis pour protecteurs de coin sont réservés dans les panneaux supérieur et inférieur.

- Installez les pieds réglables (24) sur le panneau inférieur (4) en utilisant la clé plate (25) (*fig. D*).
- Tournez le châssis de l'armoire en position droite.

- Choisissez la hauteur désirée pour placer chaque tablette (5) à l'intérieur de l'armoire. Puis, insérez les quatre crochets (13) dans les fentes prévues, en vous assurant de tous les placer à la même hauteur. Glissez les tablettes dans le châssis de l'armoire et appuyez-les bas sur les crochets (*fig. E*).


- Fixez l'un des deux aimants (23) au panneau supérieur (3) et l'autre au panneau inférieur (4). Insérez deux vis M4 x 8 (19) dans chaque aimant et serrez-les à l'aide du tournevis (*fig. F*).




11

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


8. Fixez les portes de gauche et de droite (7) sur les côtés correspondants du châssis de l'armoire. Insérez dix vis M4 x 8 (19) dans les portes et serrez-les avec un tournevis (*fig. G*).



9. Placez le pare-chocs (14) sur le panneau inférieur. Insérez quatre vis M4 x 18 (18) dans le pare-chocs et serrez-les avec un tournevis. Puis, placez les protecteurs de coin A et B (15 et 16) sur le panneau supérieur (3). Insérez cinq vis M4 x 8 (19) sur chaque protecteur de coin et serrez-les à l'aide du tournevis (*fig. H*).



10. Le meuble de rangement est prêt à l'emploi. Utilisez les clés (22) pour verrouiller les portes de gauche (6) et droite (7), si vous le désirez (*fig. I*).



Garantie limitée Mastercraft Maximum MD



Le présent produit Mastercraft Maximum est garanti pour une période de **cinq (5) ans** à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent produit sera réparé ou remplacé (par un produit du même modèle ou par un produit ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une **preuve d'achat** à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

GARANTIE

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

- un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;

13

GARANTIE

- g. la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- h. la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant n'est responsable des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits précis et il se peut que vous ayez d'autres droits, lesquels peuvent varier d'une province à l'autre. Les dispositions énoncées dans la présente garantie ne visent pas à modifier, à restreindre, à éliminer, à rejeter ou à exclure les garanties énoncées dans les lois fédérales ou provinciales applicables.



ARMOIRE HAUTE DE GARAGE EN ACIER 068-1221-8