


MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-6099-0

WORKBENCH



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this workbench and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Parts List	3
Assembly Instructions	4
Warranty	6

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum load: 660 lb (300 kg)




SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

PARTS LIST

No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Bottom crossbar	1	6	Levelling foot	4
2	Top frame	1	7	M8 Washer	26
3	Solid wood board	1	8	Wrench	1
4	M8 x 18 Screw	26	9	Spring washer	26
5	Leg	2			




ASSEMBLY PREPARATION

- Assemble the cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 3 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Attach Solid Wood Board (Part 3) to Top Frame (Part 2)

Place the Top Frame (Part 2) on the Solid Wood Board (Part 3) and line up the screw holes. Insert 14 Screws (Part 4), each with a Spring Washer (Part 9) and a Washer (Part 7), and tighten using the Wrench (Part 8) (see Fig. A).




2. Attach Legs (Part 5)

Set the Legs (Part 5) on the ends of the Top Frame (Part 2) and line up the screw holes. Insert eight Screws (Part 4), each with a Spring Washer (Part 9) and a Washer (Part 7), and tighten using the Wrench (Part 8) (see Fig. B).




3. Install Bottom Crossbar (Part 1)

Fit the Bottom Crossbar (Part 1) onto the Legs and line up the screw holes. Insert four Screws (Part 4), each with a Spring Washer (Part 9) and a Washer (Part 7), and tighten using the Wrench (Part 8) (see Fig. C).




4. Install Levelling Feet (Part 6)

Use Wrench (Part 8) to attach the Levelling Feet (Part 6) onto the Legs (Part 5) (see Fig. D).



Turn the workbench upright and now your workbench is ready for use (see Fig. E).



Note: Check all screws to make sure they are tightly fastened.

This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Modèle n° 068-6099-0

ÉTABLI



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler et d'utiliser cet établi et le conserver à titre de référence.

GUIDE D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Liste des pièces	3
Instructions d'assemblage	4
Garantie	6

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge Maximale : 660 lb (300 kg)




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Traverse inférieure	1	6	Pieds de nivellement	4
2	Cadre supérieur	1	7	Rondelle m8	26
3	Panneau en bois massif	1	8	Clé	1
4	Écrou M8 x 18	26	9	Rondelle à ressort	26
5	Patte	2			




PRÉPARATION À L'ASSEMBLAGE

- Assemblez l'armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les éléments de la boîte d'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 3 sont disponibles.
- En installant les pièces qui ont plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis fourni.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1. Fixez le panneau en bois massif (3) au cadre supérieur (2)

Placez le cadre supérieur (2) sur la planche en bois massif (3) et alignez les trous de vis. Insérez 14 vis (pièce 4), chacune avec une rondelle élastique (pièce 9) et une rondelle (pièce 7), et serrez à l'aide de la clé (pièce 8) (voir Fig. A).




2. Installez les pattes (5)

Placez les pattes (5) sur les extrémités du cadre supérieur (2) et alignez les trous de vis. Insérez huit vis (4), chacune avec une rondelle élastique (9) et une rondelle (7), et serrez à l'aide de la clé (8) (voir Fig. B).




3. Installez la traverse inférieure (1)

Installez la traverse inférieure (1) sur les pattes et alignez les trous de vis. Insérez quatre Vis (4), chacune avec une rondelle ressort (9) et une rondelle (7), et serrez à l'aide de la clé (8) (voir Fig. C).




4. INSTALLEZ LES PIEDS DE NIVELLEMENT (6)

Fixez les pieds de nivellement (6) aux pattes (5) avec la clé (8) (voir Fig. D).



Vous pouvez maintenant utiliser votre établi (voir Fig. E).

Remarque : Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.



Ce produit Mastercraft^{MD} est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8