


MASTERCRAFT™/MC

Model no. 068-7305-4

BUTCHER BLOCK TOP ROLLING CABINET



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling and using this cabinet and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**




TABLE OF CONTENTS

Safety	2
Exploded View	3
Parts List	5
Assembly Instructions	8
Warranty	15

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-800-689-9928.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

- To reduce the risk of serious injury, read the following safety instructions before assembling and using the cabinet.
- This cabinet is intended for domestic, indoor use only.
- The cabinet should be positioned on a level surface.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Arrange for necessary manpower when assembling and moving the cabinet.
- Check all the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.

Maximum Worktop Load: 286 lb (130 kg)

Maximum Middle Shelf Load: 88 lb (40 kg)

Maximum Bottom Shelf Load: 132 lb (60 kg)


Maximum Drawer Load: 33 lb (15 kg)

Maximum Load Capacity: 704 lb (320 kg)




SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.




EXPLODED VIEW


Large Drawer Assembly







Small Drawer Assembly







PARTS LIST

No.	Description	Qty.	Illustration
1	Left side panel	1	
2	Right side panel	1	
3	Front frame	1	
4	Back frame	1	
5	Base panel	1	
6	Left door	1	
7	Right door	1	
8	Solid hardwood top	1	
9	Handle bar	2	
10	Middle shelf	1	

model no. 068-7305-4 | contact us 1-800-689-9928

No.	Description	Qty.	Illustration
11-1	Small side drawer front	4	
11-2	Small side drawer bottom panel	4	
12-1	Large-size drawer front	2	
12-2	Large-size drawer bottom panel	2	
12-3	Large-size drawer back panel	2	
12-B	Swivel wheel with brake	2	
13-B	Fixed wheel w/o brake	2	
14	Drawer slider support	1	
15	Screw (M4 x 8L)	129	
17	Screw (M8 x 18L)	16	

No.	Description	Qty.	Illustration
21	Screwdriver	1	
22	Key	2	
24	Drawer mat	6	
25	Wrench	1	
26	Magnet support	2	
27-B	Washer (M8)	6	
40	Screw (M4 x 18L)	6	
41	Screw (M4 x 8L)	24	
42	Screw (M4 x 30L)	16	
57	Bumper	4	

ASSEMBLY PREPARATION

- Assemble the storage cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 5 – 7 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver provided.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unpack

Open both inner boxes. Please note the Solid Hardwood Top (8) is packed inside one cardboard box (Fig. A).

2. Install Back Frame (4) to Solid Hardwood Top (8)

[Use the Wrench (25) for this step.]

When assembling this item, place the Solid Hardwood Top (8) upside down on the cardboard to avoid scratching the top surface (Fig. A). Using three Screws (40) with three Washers (27-B), attach the "Top" of the Back Frame (4), indicated by the attached sticker, to the Solid Hardwood Top (8). Make sure the Back Frame is flush with the Solid Hardwood Top, and do not move forward or backward when tightening (Fig. B).

3. Install the Left Side Panel (1)

Align Left Side Panel (1) with the Back Frame (4), making sure the indicated "Top" of Left Side Panel (1) is on the Solid Hardwood Top (8), and attach with three Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. C).

Fig. A




Fig. B






Fig. C




4. Install Drawer Slider Support (14)

Align Drawer Slider Support (14) with the Back Frame (4), making sure the indicated "Top" of the Drawer Slider Support (14) is close to the Solid Hardwood Top (8), and attach with three Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. D).




5. Install the Right Side Panel (2)

Align the Right Side Panel (2) with Back Frame (4), making sure the indicated "Top" is against the Solid Hardwood Top (8), and attach with three Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. E).




6. Install the Front Frame (3)

Place the Front Frame (3) in position and align the screw holes. Use three Screws (15) each to attach the Front Frame (3) to the Left and Right Side Panels (1 and 2) and the Drawer Slider Support (14) and tighten with Screwdriver (21). Use three Screws (40) with Washers (27-B) to attach the indicated "Top" of the Front Frame (3) to the Solid Hardwood Top (8), and tighten with Wrench (25) (Fig. F).




7. Install Drawer Slider Support (14)

As shown in the picture, pull out the slider until the screw hole is visible. Attach the Right Side Panel (2) and the Drawer Slider Support (14) onto the Front Frame (3) with three Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. G).



8. Install Base Panel (5)


Attach the Base Panel (5) to the Left and Right Side Panels (1 and 2) and the Front and Back Frames (3 and 4) with 14 Screws (15) using Screwdriver (21) (Fig. H).



9. Install Wheels (12-B and 13-B)


Place Fixed Wheels w/o Brakes (13-B) on the same end (right or left side) of the cabinet and the Swivel Wheels with Brakes (12-B) on the other end. Secure wheels with 16 Screws (17) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. I).

Note: There is some tolerance in the wheel screw holes, so make sure that the two Fixed Wheels w/o Brakes (13-B) are parallel both to each other and with the frame of the cabinet.




10. Install Bumpers (57)

Using 16 Screws (42) to attach Bumpers (57) to the bottom four corners of the cabinet (Fig. J).



11. Install Handle Bars (9) and Magnet Supports (26)


Install Handle Bars (9) on Left and Right Side Panels (1 and 2) with 12 Screws (41) for each Handle Bar (9) and use Screwdriver (21) to tighten. Attach Magnet Supports (26) to the Front Frame (3) with two Screws (15) each and use Screwdriver (21) to tighten (Fig. K).



12. Install Large-size Drawer Bottom (12-2) and Large-size Drawer Back Panel (12-3)

1. Fold the left and right panels straight up. Please make sure that the flat surfaces are facing the inside of the drawer, and both sides of the external sliding rail are facing outward.



2. Fasten the Large-size Drawer Back Panel (12-3) onto the folded Large-size Drawer Bottom (12-2) with seven Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. L).



13. Install Large-size Drawer Front (12-1)

Slide the sides of the drawers into the gap in the Large-size Drawer Front (12-1) and secure with seven Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. M).



Repeat steps 12 and 13 to assemble the other large-size drawer.





14. Assemble the Small-size Drawers

1. Fold the left, right and back panels straight up. Please make sure that the flat surfaces are facing the inside of the drawer, and both sides of the external sliding rail are facing outward.

2. Secure the back of the Small-size Drawer Bottom Panel (11-2) to the sides with two Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. O).




3. Slide the sides of the drawers into the gap in the Small-size Drawer Front (11-1) and secure with five Screws (15) using Screwdriver (21) to tighten (Fig. P).




15. Place the Drawers

1. Pull out the sliders completely (Fig. Q).

Note: Please remove the hook's rubber protectors before you assemble drawers onto slides.



2. Place the drawers on the sliders, making sure the square holes on the drawer side panels are lined up and the drawer is completely hooked onto the sliders (Fig. R).



3. Secure the sliders to the drawer using four Screws (15) each and tightening with Screwdriver (21). Place the Drawer Mat (24) inside the drawer. Repeat for all six drawers (Fig. S).

16. Install the Stainless Steel Doors

Attach the Left Door (6) and the Right Door (7) using five Screws (15) each and tightening with Screwdriver (21) (Fig. T).

Note: The screw holes on the door hinge have tolerance, enabling the door to be adjusted and centred in the door frame (Fig. T).

17. Install the Middle Shelf (10)

Place the Middle Shelf (10) in the unit at the desired height and ensure that all four corners are secured on the hooks on the front and back frame (Fig. U).

NOTE: This product provides fingerprint-resistant surfaces and increased durability.

Stainless Steel Maintenance:

A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a microfibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.

Fig. S




Fig. T





Fig. U



This Mastercraft® product carries a one (1) year warranty from the date of the original retail purchase, against defects in material and workmanship. Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our discretion. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

This warranty is subject to the following conditions and limitations:

- a.** a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b.** this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c.** this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d.** this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e.** this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f.** this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g.** this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h.** this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i.** this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.


Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

MASTERCRAFT™/MC

Modèle n° 068-7305-4

ARMOIRE SUR ROULETTES À DESSUS DE TYPE BLOC DE BOUCHER



IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler
et d'utiliser cette armoire haute et le conserver à titre de référence.

INSTRUCTION MANUAL




TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	2
Vue éclatée	3
Liste des pièces	5
Instructions d'assemblage	8
Garantie	15

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre service de soutien téléphonique sans frais au 1 800 689-9928.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

- Pour réduire les risques de blessures graves, lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'armoire.
- Cette armoire est conçue pour un usage domestique, à l'intérieur seulement.
- L'armoire doit être placée sur une surface plane.
- Tout assemblage ou entretien de l'armoire doit être effectué par des adultes seulement.
- Demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler et déplacer l'armoire.
- Vérifiez périodiquement le serrage de tous les écrous et boulons. Au besoin, resserrez-les.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'armoire.
- Ne vous tenez pas debout sur l'armoire et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour cette armoire.

Charge maximale du plan de travail : 286 lb (130 kg).

Charge maximale de l'étagère de milieu : 88 lb (40 kg).

Charge maximale de l'étagère inférieure : 132 lb (60 kg).


Charge maximale du tiroir : 33 lb (15 kg).

Capacité de charge totale : 704 lb (320 kg)




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Le présent guide d'utilisation contient un mode d'emploi et des consignes de sécurité importants. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.





Assemblage du grand tiroir







Assemblage du petit tiroir






LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	Illustration
1	Panneau latéral gauche	1	
2	Panneau latéral droit	1	
3	Cadre avant	1	
4	Cadre arrière	1	
5	Panneau de base	1	
6	Porte gauche	1	
7	Porte droite	1	
8	Plateau en bois dur	1	
9	Barre de poignée	2	
10	Tablette	1	

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	Qté	Illustration
11-1	Panneau avant du petit tiroir	4	
11-2	Panneau inférieur du petit tiroir	4	
12-1	Panneau avant du grand tiroir	2	
12-2	Panneau inférieur du grand tiroir	2	
12-3	Panneau arrière du grand tiroir	2	
12-B	Roulette pivotante avec frein	2	
13-B	Roulette fixe sans frein	2	
14	Support coulisseau pour tiroir	1	
15	Vis (M4 x 8L)	129	
17	Vis (M8 x 18L)	16	

N°	Description	Qté	Illustration
21	Tournevis	1	
22	Clé	2	
24	Tapis de tiroir	6	
25	Clé	1	
26	Support d'aimant	2	
27-B	Rondelle (M8)	6	
40	Vis (M8 x 18L)	6	
41	Vis (M4 x 8L)	24	
42	Vis (M4 x 30L)	16	
57	Pare-chocs	4	

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE


- Commencez l'assemblage de cette armoire sur une surface propre et plane.
- Retirez tous les articles de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces énumérées à la page 5-7 sont présentes.
- Lors de l'installation de pièces ayant plus d'une vis, serrez toutes les vis à la main avant de les serrer à l'aide du tournevis (21) fourni. Si vous utilisez une visseuse électrique, utilisez un réglage faible de serrage de couple.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. DÉBALLAGE

Ouvrez les deux boîtes. Notez que le plateau en bois dur (8) est emballé dans une autre caisse en carton. Pendant l'assemblage, veuillez éviter d'égratigner le plateau en bois dur (8) ainsi que toute autre pièce (Fig. A).


Fig. A



2. Installez le cadre arrière (4) au plateau en bois dur (8)

[Utilisez la clé (25) pour cette étape.] Lors de l'assemblage de cet article, placez le dessus en bois dur massif (8) à l'envers sur le carton pour éviter de rayer la surface supérieure (fig. A). Utilisez trois vis (40) avec trois rondelles (27-B), fixez le « haut » du cadre arrière (4), indiqué par l'autocollant ci-joint, au plateau en bois dur massif (8). Assurez-vous que le cadre arrière affleure le plateau en bois dur massif et ne bouge pas vers l'avant ou vers l'arrière lors du serrage (Fig. B).


Fig. B



3. Installez le panneau latéral gauche (1)


Fixez le panneau latéral gauche (1) avec le cadre arrière (4), en vous assurant que le « haut » indiqué du panneau latéral gauche (1) est sur le dessus en bois dur massif (8), et fixez avec trois vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. C).

Fig. C




4. Installez le support coulisseau pour tiroir (14)

Alignez le support de glissière de tiroir (14) avec le cadre arrière (4), en vous assurant que le « haut » indiqué du support de glissière de tiroir (14) est proche du dessus en bois dur massif (8), et fixez-le avec trois vis (15) à l'aide de tournevis (21) pour serrer (Fig. D).




5. Installez le panneau latéral droit (2)

Alignez le panneau latéral droit (2) avec le cadre arrière (4), en vous assurant que le « haut » indiqué est contre le dessus en bois dur massif (8), et fixez-le avec trois vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. E).




6. Installez le cadre avant (3)

Placez le cadre avant (3) en position et aligner les trous de vis. Utilisez trois vis (15) chacune pour fixer le cadre avant (3) aux panneaux latéraux gauche et droit (1 et 2) et au support de glissière de tiroir (14) et serrez avec un tournevis (21). Utilisez trois vis (40) avec des rondelles (27-B) pour fixer le « haut » indiqué du cadre avant (3) au dessus en bois dur massif (8), et serrez avec une clé (25) (Fig. F).




7. Installez le support coulisseau pour tiroir (14)

Comme indiqué sur l'illustration, tirez le curseur jusqu'à ce que le trou de vis soit visible. Fixez le panneau latéral droit (2) et le support de glissière de tiroir (14) sur le cadre avant (3) au moyen de trois vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. G).



8. Installez le panneau de base (5)


Attachez le panneau de base (5) aux panneaux latéraux gauche et droit (1 et 2) et aux cadres avant et arrière (3 et 4) au moyen de 14 vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) (Fig. H).



9. Installez les roulettes (12-B et 13-B)


Placez les roulettes fixes sans freins (13-B) à la même extrémité (côté droit ou gauche) de l'armoire et les roulettes pivotantes avec freins (12-B) à l'autre extrémité. Fixez les roulettes au moyen de 16 vis (17) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. I).

Remarque : Il y a une certaine tolérance dans les trous des vis des roues, alors assurez-vous que les deux roues fixes sans freins (13-B) sont parallèles l'une à l'autre et avec le cadre de l'armoire.




10. Installez les pare-chocs (57)

Servez-vous de 16 vis (42) pour fixer les pare-chocs (57) au-dessous des quatre coins de l'armoire (Fig. J).



11. Installez les barres de poignée (9) et les supports d'aimant (26)


Installez les barres (9) sur les panneaux latéraux gauche et droit (1 et 2) avec 12 vis (41) pour chaque barre (9) et utilisez un tournevis (21) pour serrer. Attachez les supports magnétiques (26) au cadre avant (3) pour serrer. Attachez les supports magnétiques (26) au cadre avant (3) avec deux vis (15) chacune et utilisez un tournevis (21) pour serrer (Fig. K).



12. Installez le panneau du fond (12-2) et le panneau arrière (12-3) du grand tiroir

1. Pliez le panneau gauche et droit vers le haut. Veuillez vous assurer que les surfaces planes doivent faire face à l'intérieur du tiroir et que les deux côtés du rail coulissant externe doivent être tournés vers l'extérieur.

2. Fixez le panneau arrière du tiroir de grande taille (12-3) sur le fond du tiroir de grande taille plié (12-2) à l'aide de sept vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. L).



13. Installez le panneau avant des grands tiroirs (12-1)

Faites glisser les côtés des tiroirs dans l'espace de la façade du tiroir de grande taille (12-1) et fixez-les avec sept vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. M). Répétez les étapes 12 et 13 pour assembler l'autre tiroir de grande taille.





Fig. M



14. Assemblez les tiroirs de petite taille

1. Pliez les panneaux gauche, droit et arrière vers le haut. Veuillez vous assurer que les surfaces planes font face à l'intérieur du tiroir et que les deux côtés du rail coulissant externe sont orientés vers l'extérieur.

2. Fixez l'arrière du panneau inférieur du tiroir de petite taille (11-2) sur les côtés avec deux vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. O).

Fig. N







Fig. O




3. Faites glisser les côtés des tiroirs dans l'espace de la façade du tiroir de petite taille (11-1) et fixez-les avec cinq vis (15) à l'aide d'un tournevis (21) pour serrer (Fig. P). Répétez l'étape pour assembler les quatre tiroirs de petite taille.




15. Insérez les tiroirs

1. Retirez complètement les coulisseaux (Fig. Q).


Remarque : Veuillez enlever les protections en caoutchouc du crochet avant de monter les tiroirs sur les glissières.



2. Placez les tiroirs sur les glissières en veillant à ce que les trous carrés des panneaux latéraux des tiroirs soient alignés et que le tiroir soit complètement accroché aux glissières (Fig. R).




3. Fixez les glissières au tiroir à l'aide de quatre vis (15) chacune et en serrant avec un tournevis (21). Placez le tapis du tiroir (24) à l'intérieur du tiroir. Répétez l'étape pour les six tiroirs (Fig. S).



16. Installez les portes en acier inoxydable

Fixez la porte gauche (6) et la porte droite (7) à l'aide de cinq vis (15) chacune et en serrant avec un tournevis (21) (Fig. T).


Remarque : Les trous de vis sur la charnière de la porte ont une tolérance, ce qui permet de régler et de centrer la porte dans le cadre de la porte (Fig. T).



17. Installez la tablette de milieu (10)

Mettez la tablette de milieu (10) de l'armoire à la hauteur désirée.

Assurez-vous que les quatre coins sont fixés sur les crochets qui se trouvent sur les cadres avant et arrière (Fig. U).



REMARQUE : Les surfaces de ce produit sont résistantes aux empreintes et offrent une durabilité accrue.

Entretien de l'acier inoxydable :

Les parties en acier inoxydable de ce meuble sont revêtues d'une finition anti-traces de doigt. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du brossage (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.

Ce produit Mastercraft^{MD} est garanti pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat au cours de la période de garantie indiquée et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (avec le même modèle, ou un modèle de valeur ou de spécifications égales), à notre discrétion. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent:

- a.** une preuve d'achat confirmant l'achat et la date d'achat doit être fournie;
- b.** la présente garantie ne s'applique à aucun article ou pièce d'un article qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c.** la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d.** la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e.** la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g.** la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- h.** la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques; et
- i.** la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure une quelconque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Fabriqué en Chine

Importé par

Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8