


size:210x285mm

model no. 068-7430-4

Mastercraft ®/TM

4-DRAWER STORAGE CHEST



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before assembling this storage chest and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**




TABLE OF CONTENTS	3
SAFETY GUIDELINES	4
PARTS LIST	5
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
MASTERCRAFT LINE	8
WARRANTY	9

TABLE OF CONTENTS

Safety guidelines

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

Note-The word “Note” is used to inform the reader of something the user needs to know about the tool.

SAFETY RECOMMENDATIONS

These precautions are intended for the personal safety of the user and others working with the user. Failure to follow these instructions may result in a permanent loss of vision, serious personal or even fatal injury, property damage and/or tool damage. Please take time to read and understand them.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.

- The cabinet should be positioned on a level surface.
- This cabinet is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the cabinet.
- Do not stand on the cabinet and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the weight limit specified for this cabinet.
- Any assembly or maintenance of the cabinet must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the cabinet without necessary manpower.
- Do not exceed the following weight limits for this product.


Maximum Top Tray load : 50 lb (22.73 kg)

Maximum Drawer load : 15 lb (6.81 kg)

Maximum Chest load : 110 lb (50 kg)

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
60	Body	1
22	Key	4
23	Drawer mat	4
24	Top tray mat	1




Assembly preparation


- Assemble the base cabinet on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 5 are available.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the star-headed screwdriver provided.



Assembly instructions

Step 1: Open box, pull out the tool box inner packaging (see Fig A).



Step 2: Remove the packing material from the top and bottom of tool box (see Fig B).





Step 3: Unlock the tool box. Use the Key (#22) to unlock the top compartment. Open the wood lid to place the Top Tray Mat (#24) inside (see Fig C).

Step 4: Use the Key (#22) to unlock the drawers. Place the Drawer Mats (#23) into each drawer (see Fig D).

Note: The Keys (#22) can be found in the front drawer handle. There are 2 sets of keys, 4 pieces total.

Wood Top

Although great care is taken to hand-select consistent wood top colour and grain for Mastercraft products, there can and will be natural variations in colour and graining between finished products. These variations contribute to the beauty of using a natural material as a workbench and are considered standard quality. Variations of colour within these standards and minor scratches in the clear coat finish will not be a reason for replacement. If the wood top is received with excessive damage or splitting, CTC will guarantee replacement of the wood top.

Restore Shallow Scratches or Chips

If the wood top becomes scratched and chipped over time or during assembly, a polyurethane finish can be applied to help restore the wood's natural texture, as well as protect the surface from future damage.


Applying a Polyurethane Coating

Please follow the manufacturer's instruction on the product for application.


Stainless Steel Maintenance

A fingerprint-resistant finish has been applied to these parts. Do not use traditional stainless steel cleaners on this unit. Lightly wipe off once a month with clean warm water and a soft cloth (preferably a micro fibre cloth). This is the safest formula to prevent new stains from appearing over time and manage unwanted fingerprints or grease marks. Remember to always wipe in the direction of the surface grain (NEVER ACROSS) and always use a lint-free cloth. Once the surface is clean, thoroughly wipe dry with a soft absorbent cloth.


MASTERCRAFT LINE




Model no. 068-0667-4
MC TALL STORAGE CABINET




Model no. 068-0558-4
MC BASE CABINET




Model no. 068-1221-8
MC STORAGE CABINET




Model no. 068-6099-0
MC WORKBENCH




Model no. 068-7305-4
MC ROLLING CABINET




Model no. 068-1226-8
MC WALL CABINET



Model no. 068-7306-2
MC 36" WALL CABINET



Model no. 068-1224-2
MC BASE CABINET




Model no. 068-7428-2
MC WORK CENTRE

This Mastercraft product carries a three (3) year replacement warranty against defects in workmanship and materials. Mastercraft Canada agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

WARRANTY




size:210x285mm

N° de modèle : 068-7340-4

Mastercraft ®/TM

COFFRE DE RANGEMENT À 4 TIROIRS



IMPORTANT:

Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler ce coffre de rangement et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**




TABLE DES MATIÈRES	3
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
LISTE DES PIÈCES	5
CONSIGNES D'ASSEMBLAGE	6
GAMME MASTERCRAFT	8
GARANTIE	9

Consignes de sécurité

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la sécurité et à la prévention des problèmes avec le matériel. Il est très important de lire attentivement et de bien comprendre ce guide avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous servent à indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut provoquer des blessures moyennement graves ou des dommages à l'équipement.

Remarque : Le terme « Remarque » est utilisé pour communiquer au lecteur un renseignement essentiel sur le produit.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Ces mises en garde servent à assurer la sécurité de l'utilisateur et des gens qui l'aident. Le non-respect de ces consignes peut entraîner une perte de vision permanente, des blessures graves ou même mortelles, des dommages matériels ou causés à l'outil. Veuillez prendre le temps de les lire et de bien les comprendre.



ATTENTION!

Danger potentiel qui peut provoquer des blessures moyennement graves ou des dommages à l'équipement.

- Le coffre doit être placé sur une surface plane.
- Ce produit doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons sont serrés.
- Utilisez un chiffon doux humide pour nettoyer le coffre.
- Ne montez pas sur le coffre et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la limite de poids indiquée pour ce coffre.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Faites équipe avec quelqu'un pour assembler et déplacer le coffre.
- N'excédez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :


Charge maximale du plan de travail : 50 lb (22,73 kg)

Charge maximale du tiroir : 15 lb (6,81 kg)

Charge maximale du coffre : 110 lb (50 kg)

LISTE DES PIÈCES

N° de pièce	Nom	Quantité
60	Plan de travail en bois massif	1
22	Panneau d'accrochage supérieur	4
23	Barre transversale inférieure	4
24	Panneau d'accrochage inférieur	1




Préparation à l'assemblage


- Assemblez la base du coffre sur une surface plane propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 5 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de parties nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis cruciforme fourni.


Consignes d'assemblage

Étape 1 : Ouvrez le carton et sortez la boîte à outils (Fig A).




Étape 2 : Retirez les emballages au-dessus et en dessous de la boîte à outils (Fig B).





Étape 3 : Déverrouillez la boîte à outils. Utilisez la clé (22) pour déverrouiller le compartiment du haut. Soulevez le battant en bois pour placer le tapis du plateau supérieur (24) à l'intérieur (Fig C).



Étape 4 : Utilisez la clé (22) pour déverrouiller les tiroirs. Placez un tapis de tiroir (23) dans chaque tiroir (Fig D).

Remarque : Les clés (22) se trouvent dans la poignée avant du tiroir. Il y a 2 jeux de clés, pour un total de 4 clés.

Plan de travail en bois

Bien qu'un soin tout particulier soit accordé au choix de la couleur et de la texture du bois pour les produits Mastercraft, il est possible d'observer des variations naturelles de couleur et de texture entre les produits finis. Ces variations font toute la beauté de ce matériau naturel et sont considérées comme des caractéristiques de qualité. Les variations de couleurs relevant de ces caractéristiques, ainsi que les rayures mineures du revêtement transparent, ne constituent pas des motifs de remplacement. Si le plan de travail en bois est excessivement abîmé ou fendu, il sera remplacé par CTC.

Réparation des rayures et des éclats superficiels

Si le plan de travail en bois se raye ou s'ébrèche au fil de temps ou lors de l'assemblage, il est possible d'appliquer un enduit en polyuréthane pour restaurer la texture naturelle du bois et protéger la surface des futurs dommages.


Application d'un enduit en polyuréthane

Veuillez suivre les consignes du fabricant avant d'appliquer.


Entretien de l'acier inoxydable

Ces parties sont revêtues d'une finition anti-traces de doigts. N'utilisez pas de nettoyants pour acier inoxydable sur ce meuble. Une fois par mois, essuyez-le délicatement avec de l'eau tiède propre et un chiffon doux (de préférence un chiffon en microfibre). Il s'agit du meilleur moyen de prévenir l'apparition de nouvelles traces au fil du temps et d'éliminer les traces de doigts ou les taches de graisse. N'oubliez pas de toujours essuyer dans le sens du fil du bois (JAMAIS DANS LE SENS CONTRAIRE) avec un chiffon non pelucheux. Une fois la surface nettoyée, séchez-la soigneusement avec un chiffon doux absorbant.


GAMME D'ARMOIRES MASTERCRAFT




N° de modèle : 068-0667-4
GRANDE ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-0558-4
ARMOIRE MC




N° de modèle : 068-1221-8
ARMOIRE HAUTE MC




N° de modèle : 068-6099-0
ÉTABLI MC




N° de modèle : 068-7305-4
ARMOIRE SUR ROULETTES MC




N° de modèle : 068-1226-8
ARMOIRE MURALE MC



N° de modèle : 068-7306-2
ARMOIRE MURALE DE 36 PO MC



N° de modèle : 068-1224-2
ARMOIRE À TABLE DE TRAVAIL MC



N° de modèle : 068-7428-2
POSTE DE TRAVAIL MC

Cet article Mastercraft comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Mastercraft Canada consent à remplacer sans frais toute pièce défectueuse retournée par l'acheteur initial et accompagnée de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

GARANTIE

Fabriqué en Chine
Importé par
Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

