


model no. 399-1300-2

Mastercraft ^{®/MD}

MOBILE WORKTABLE



IMPORTANT:

Please read this manual carefully before installing this worktable and save it for reference.

**INSTRUCTION
MANUAL**

Safety Guidelines	3
Parts List	4
Assembly Instructions	5
Warranty	8

NOTE:

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at 1-866-221-8146.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them with use of this product.

SAFETY GUIDELINES

This manual contains information that relates to PROTECTING PERSONAL SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. It is very important to read this manual carefully and understand it thoroughly before using the product. The symbols listed below are used to indicate this information.



CAUTION!

Potential hazard that may result in moderate injury or damage to equipment.




- The worktable should be positioned on a level surface.
- This worktable is intended for indoor use only.
- Check all nuts and bolts periodically and tighten them, if required.
- Use a slightly damp, soft cloth to clean the worktable.
- Do not stand on worktable and do not use it as a scaffold.
- Do not exceed the maximum load of 340 lb (154.2 kg).
- Any assembly or maintenance of the worktable must be carried out by adults only.
- Do not assemble or move the worktable without necessary manpower.
- Do not exceed the following weight limits for this product.

Solid Wood Top: 220 lb (99.8 kg)

Steel Bottom Shelf: 120 lb (54. 4 kg)

PARTS LIST


No.	Description	Qty.	No.	Description	Qty.
1	Wood top	1	27	M4 washer	8
3	Bottom shelf	1	47	L-bracket	8
5	Leg	2	50	M6 x 15L	32
12	Castor with brake	4	59	M6 lock washer	32
14	M4 x 10L screw	8			

**NOTE:**

The product does not include cross-head screwdriver and wrench.

Assembly Preparation


- Assemble the worktable on a clean, level surface.
- Remove all items from the packaging box and ensure that all parts listed on page 4 are included.
- When installing parts that have more than one screw, tighten all screws by hand before tightening them with the screwdriver.



Step 1: Install L-bracket (47)

Attach 4 L-brackets (47) to 1 leg piece (5) using 8 screws (50) and 8 lock washers (59) as shown. Repeat with the other leg.

NOTE: Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments in alignment.




Step 2: Install Leg Piece (5)

Attach both leg pieces (5) to the wood top (1) using 16 screws (50) and 16 lock washers (59).

NOTE: Make sure the top of the legs are attached to top, and the screw hole side of the legs to the wood top. The screw hole side of the legs are facing inward.

Do not fully tighten the screws. This will help you make any adjustments in alignment.




Step 3: Install the Bottom Shelf (3)

Attach the bottom shelf (3) to the legs (5) using 8 screws (14) and 8 washers (27).

The bottom shelf can be reversed to function as an optional bottom tray.


NOTE: Make sure the top of the bottom shelf is aligned with the leg's crossbar before tightening the screws.



Step 4: Install Castors (12)

Screw the castors (12) into the legs (5). Tighten with the wrench as shown.

Tighten all screws and turn the worktable upright.



Wood Top Maintenance

Although great care is taken to hand select consistent wood top colour and grain for all products, there can and will be natural variations in colour and graining between finished products. These variations contribute to the beauty of using a natural material as a workbench and are considered standard quality. Variations of colour within these standards and minor scratches in the clear coat finish will not be a reason for replacement. If the wood top is received with excessive damage or splitting, Mastercraft^{®/MD} will guarantee replacement of the wood top.

Restore Shallow Scratches or Chips

If the wood top becomes scratched and chipped over time or during assembly, a polyurethane finish can be applied to help restore the wood's natural texture, as well as protect the surface from future damage.

Applying a Polyurethane Coating

Please follow the manufacturer's instruction on the product for application.

This Mastercraft product is guaranteed for a period of **three (3) years** from the date of original retail purchase, against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

These warranties are subject to the following conditions and limitations

- a. a bill of sale verifying the purchase and purchase date must be provided;
- b. this warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c. this warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d. this warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e. this warranty will not apply where damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e. persons not authorized by the manufacturer);
- f. this warranty will not apply to any product that was sold to the original purchaser as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g. this warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h. this warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i. this warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

Additional Limitations

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

Notice to Consumer


This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

Imported by Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8

N° de modèle. 399-1300-2

Mastercraft ® / MD

TABLE DE TRAVAIL MOBILE



IMPORTANT :

Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler cette table de travail et conservez-le pour consultation ultérieure.

**GUIDE
D'UTILISATION**

Consignes de sécurité	3
Liste des pièces	4
Consignes d'assemblage	5
Garantie	8

REMARQUE :

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez appeler notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1-866-221-8146.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le présent guide contient des renseignements relatifs à la SÉCURITÉ PERSONNELLE et à la PRÉVENTION DES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Il est très important de lire attentivement et de bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit. Les symboles ci-dessous servent à indiquer ces informations.



ATTENTION!

Danger potentiel pouvant provoquer des blessures moyennement graves ou endommager l'équipement.


- La table de travail doit être placée sur une surface plane.
- Cette table de travail doit uniquement être utilisée à l'intérieur.
- Vérifiez périodiquement que tous les écrous et boulons sont serrés.
- Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer la table de travail.
- Ne grimpez pas sur la table de travail et ne l'utilisez pas comme échafaudage.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 340 lb (154,2 kg).
- L'assemblage et l'entretien de la table de travail ne doivent être effectués que par des adultes.
- Demandez de l'aide pour assembler cette table de travail.
- Ne dépassez pas les limites de poids suivantes pour ce produit :

Dessus en bois massif : 220 lb (99,8 kg)

Tablette inférieure en acier : 120 lb (54,4 kg)

LISTE DES PIÈCES


N°	Description	Qté.	N°	Description	Qté.
1	Dessus en bois	1	27	Rondelle M4	8
3	Tablette inférieure	1	47	Support en L	8
5	Pattes	2	50	M6 x 15L	32
12	Roulette avec frein	4	59	Rondelle de blocage M6	32
14	Vis M4 x 10L	8			

14 M4 x 10L 27 M4 50 M6 x 15L 59 M6 21 Tournevis cruciforme 25 Clé **REMARQUE :**

Ce produit n'inclut pas le tournevis cruciforme et la clé.

Préparation de l'assemblage


- Assemblez la table de travail sur une surface plane propre.
- Sortez toutes les pièces de l'emballage et consultez la page 4 pour vérifier qu'il n'en manque pas.
- Lors de l'assemblage de pièces nécessitant plus d'une vis, serrez les vis à la main avant de les serrer avec le tournevis.



Étape 1 : installez le support en L (47).

Fixez les 4 supports en L (47) à l'une des pattes (5) au moyen de 8 vis (50) et de 8 rondelles de blocage (59), comme sur l'image. Répétez cette étape pour l'autre patte.

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires pour l'alignement.




Étape 2 : installez la patte (5).

Fixez les deux pattes (5) au dessus en bois (1) au moyen de 16 vis (50) et de 16 rondelles de blocage (59).

REMARQUE : Assurez-vous que le sommet des pattes est bien fixé au dessus en bois et que le côté où se trouve le trou des vis est tourné vers l'intérieur.


Ne serrez pas complètement les vis. Cela vous permettra de faire les ajustements nécessaires pour l'alignement.

**Étape 3 : installez la tablette inférieure (3).**

Fixez la tablette inférieure (3) aux pattes (5) au moyen de 8 vis (14) et de 8 rondelles de blocage (27).


La tablette inférieure peut être retournée pour servir de plateau.

REMARQUE : Assurez-vous que la partie supérieure de la tablette inférieure est alignée avec l'entretoise des pattes avant de serrer les vis.

**Étape 4 : installez les roulettes (12).**

Vissez les roulettes (12) aux pattes (5). Serrez avec la clé comme sur l'image.

Serrez toutes les vis et retournez la table de travail à l'endroit.



Entretien du dessus en bois

Bien qu'un soin tout particulier soit accordé au choix de la couleur et de la texture du bois pour nos produits, il est possible que des variations naturelles de couleur et de texture apparaissent entre les produits finis.

Ces variations font toute la beauté de ce matériau naturel et sont considérées comme des marques de qualité. Les variations de couleurs relevant de ces caractéristiques, ainsi que les rayures mineures du revêtement transparent, ne constituent pas des motifs de remplacement. Si le dessus en bois est excessivement abîmé ou fendu, il sera remplacé par Mastercraft®/MD.

Réparation des rayures et des éclats superficiels

Si le dessus en bois se raye ou s'ébrèche au fil de temps ou lors de l'assemblage, il est possible d'appliquer un enduit en polyuréthane pour restaurer la texture naturelle du bois et protéger la surface de futurs dommages.

Application d'un enduit en polyuréthane

Veuillez suivre les consignes du fabricant avant d'appliquer ce produit.

Cet article Mastercraft est garanti pendant une période de **trois (3) ans** à compter de la date de l'achat original contre les défauts de fabrication et de matériau(x).

Sous réserve des conditions et restrictions décrites ci-dessous, cet article, s'il nous est retourné accompagné de la preuve d'achat durant la période de garantie définie et qu'il est protégé en vertu de cette garantie, sera réparé ou remplacé, à notre gré, par le même modèle ou un modèle de valeur égale ou ayant les mêmes caractéristiques. Nous assumerons le coût de tout remplacement ou réparation ainsi que les frais de main-d'œuvre s'y rapportant.

Ces garanties sont assujetties aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un contrat de vente attestant l'achat et la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce d'un produit qui est usé ou brisé, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'applique pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est-à-dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun produit qui a été vendu à l'acheteur original à titre de produit remis en état ou remis à neuf (à moins qu'il n'en soit prévu autrement par écrit);
- g) la présente garantie ne s'applique à aucun produit ou pièce de produit lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'applique pas à la détérioration normale du fini extérieur, incluant sans s'y limiter, les éraflures, les bosselures et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les produits de nettoyage chimiques;
- i) la présente garantie ne s'applique pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent produit ou à l'impossibilité de l'utiliser.

Avis au consommateur

La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez disposer de droits supplémentaires qui varient d'une province à l'autre.

Les dispositions figurant dans cette garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à éliminer, à rejeter ni à exclure toute garantie réglementaire établie dans une loi provinciale ou fédérale applicable.